



水温計 (水温)

水温が一定の温度を超えるとマークが1つ (H) だけ点滅

走行中またはアイドリング中に点滅したときは ➡ P.54

水温計の故障表示

全てのマークが点滅したとき、または何も表示されないときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

スピードメーター (速度計)



燃料計

マークが1つ (E) だけ点滅したときの燃料残量：約 1.4 ℓ



燃料計の故障表示

全てのマークが点滅したとき、または何も表示されないときは、Honda 販売店で点検を受けてください。