


# 警告灯



## PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが  (Run) の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯


エンジンストップスイッチが  (Off) の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは  P.66



## 水温警告灯


メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは  P.65



## ABS 警告灯 CBR400R<ABS>


メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約 10km/h に達すると消灯

走行中に点灯したときは  P.67



## 油圧警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは  P.66

