

KRAFTSTOFF UND ÖL

Kraftstofftank

Der Kraftstofftank faßt 16,5 Liter einschl. 3,0 Liter Reserve. Zum Öffnen des Kraftstofftankverschlusses (1) den Tankverschlußdeckel (2) hochklappen, den Zündschlüssel (3) einstecken und im Uhrzeigersinn drehen. Der Verschluß klappt auf und kann abgehoben werden. Verwenden Sie nur bleiarms oder bleifreies Normalbenzin mit einer Oktanzahl von 91 oder höher.

WARNUNG:

- **Den Tank nicht überfüllen (es darf kein Kraftstoff im Einfüllhals (4) stehen). Nach dem Auftanken sichergehen, daß der Verschluß einwandfrei geschlossen und das Schloß verriegelt ist.**
 - **Benzin ist äußerst feuergefährlich und unter bestimmten Bedingungen sogar explosiv. Immer wenn der Tankverschluß offen ist, muß darauf geachtet werden, daß der Motor abgestellt ist und daß keine brennenden Zigaretten oder offenen Flammen in der Nähe sind.**
-

BRANDSTOF EN OLIE

Brandstofftank

De capaciteit van de brandstofftank is 16,5 liter (3,0 liter brandstofreserve inbegrepon.) Om de brandstofftankdop (1) te openen, tilt u eerst de kap (2) van de dop omhoog en steekt dan de sleutel (3) in de dop en draait deze daarna naar rechts. De dop zal nu omhoogkomen en kan afgenomen worden. Gebruik loodvrije of loodarme benzine met een octaangetal van 91 of hoger.

WAARSCHUWING:

- **Vul de brandstofftank niet overvol niet overvol (er mag geen benzine in de vulhals (4) staan). Draai de brandstofftankdop na het bijvullen stevig aan.**
- **Benzine is uiterst ontvlambaar en in bepaalde omstandigheden zelfs ontplofbaar. Als de dop van de brandstofftank is verwijderd, zorg er dan voor dat de motor is afgezet en dat er geen brandende sigaretten of vlammen in de buurt zijn.**