

## CARACTERISTIQUES


(Non nécessaires pour le pilotage)

### ANTIVOL DE DIRECTION

Pour verrouiller la direction, tourner le guidon à fond vers la gauche ou la droite et tourner la clé (1) sur P ou LOCK tout en appuyant dessus. Retirer la clé.

### ▲ ATTENTION

\* Ne pas tourner la clé sur P ou sur LOCK pendant la marche, au risque de perdre le contrôle de la moto.



(1) Clé de contact

(A) Enfoncer

(B) Tourner sur P ou LOCK