

## **FIN DU REMISAGE**

1. Retirer la bâche et nettoyer la moto.  
Renouveler l'huile du moteur si plus de 4 mois se sont écoulés depuis le début du remisage.
2. Recharger la batterie si nécessaire. Reposer la batterie.
3. Vidanger l'excès d'huile antirouille en aérosol du réservoir d'essence. Faire le plein avec de l'essence fraîche.
4. Effectuer tous les "Contrôles avant l'utilisation" (page 49).  
Tester la moto en roulant à faible allure dans un endroit sûr à l'écart de la circulation.