


Manutenção

• Nível de óleo

O nível de óleo deve estar sempre entre as referências "MÁXIMO" e "MÍNIMO". Para medir o nível com exatidão, NÃO se deve rosquear a vareta.



Obs.: - Essa verificação só deve ser realizada com o motor desligado e a motocicleta apoiada no cavalete central, em local plano.

Utilizar somente óleo de 1ª qualidade, classificação API-SE, multiviscoso (20 W - 40 ou 20 W - 50 ou 15 W - 50)

Óleo recomendado: Mobil Super Moto - 4 T

• Nível da solução da bateria

O nível ideal para a solução está situado entre as referências "MÁXIMO" e "MÍNIMO", gravadas na bateria.

Caso o nível esteja baixo, basta remover as tampas e adicionar ÁGUA DESTILADA.

Obs.: O fusível é encaixado na borracha de fixação lateral da bateria.

