

Ref.	Descrição	Função
1	Velocímetro	Indica a velocidade da motocicleta (km/h).
2	Hodômetro total	Indica o total de quilômetros percorridos pela motocicleta.
3	Luz indicadora do ponto morto (verde)	Acende quando a transmissão está em ponto morto.
4	Luz indicadora das sinaleiras (amarelo)	Acende intermitentemente quando as sinaleiras são ligadas.
5	Luz indicadora do farol alto (azul)	Acende quando o farol tem fecho de luz alta.
* 6	Medidor de combustível tanque.	Indica a quantidade aproximada de combustível disponível no tanque.
* 7	Tacômetro	Indica o regime de rotações do motor.
* 8	Faixa vermelha do tacômetro	Nas acelerações, evite que o ponteiro do tacômetro atinja a faixa vermelha. NUNCA Opere o motor como ponteiro do tacômetro além da faixa vermelha. ATENÇÃO: o motor pode sofrer sérias avarias caso o ponteiro do tacômetro ultrapasse a faixa vermelha.
* 9	Hodômetro parcial	Indica a quilometragem parcial percorrida pela motocicleta.
* 10	Botão de "zeragem" hodômetro parcial	Retorna a zero o hodômetro parcial. Gire o botão no sentido indicado.

* 125 ML/TURUNA