



前ページの続き

## 時計の合わせかた


- ① メインスイッチを ON にする。
- ② 時の表示が点滅するまで A ボタンと B ボタンを同時に押し続ける。




- ③ B ボタンを押し、時を修正する。  
▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- ④ A ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分が点滅する。



- ⑤ B ボタンを押し、分を修正する。  
▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- ⑥ A ボタンを押し、分を決定する。決定と同時に時が点滅する。
- ⑦ A ボタンと B ボタンを同時に押し続け、設定を終了する。  
▶ メインスイッチを OFF にすることでも設定を確定できます。  
▶ 約 30 秒間ボタン操作がない場合でも設定を確定できます。