


# Démarrage et arrêt du moteur

## Comment arrêter le moteur



(1) poignée des gaz

(2) bouton d'arrêt du moteur

### Arrêt normal du moteur

1. Mettre la boîte de vitesses au point mort.
2. Ouvrir légèrement la poignée des gaz (1) deux ou trois fois, puis la refermer.
3. Appuyer continuellement sur le bouton d'arrêt du moteur (2) jusqu'à ce que le moteur s'arrête complètement.

### Arrêt d'urgence du moteur

Pour arrêter le moteur en cas d'urgence, appuyer continuellement sur le bouton d'arrêt du moteur.