

ENTRETIEN

PROGRAMME D'ENTRETIEN

Effectuer l'inspection avant la conduite (Page 69) à chaque opération d'entretien périodique.

I: Examiner et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire.

C: Nettoyer. R: Remplacer. A: Régler L: Lubrifier

ELEMENT		FREQUENCE	QUELCONQUE QUI VIENE PREMIER →	LECTEUR DU TOTALISATEUR KILOMETRIQUE (NOTE 3)				Page
				1.000km (600mi)	6.000 km (3.600mi)	12.000km (7.200 mi)	18.000 km (10.800mi)	
*	CONDUITS D'ESSENCE			I	I	I	I	—
*	FILTRE A ESSENCE		C	C	C	C		—
*	FONCTIONNEMENT DU PAPILLON DES GAS		I	I	I	I		139
*	STARTER DU CARBURATEUR			I	I	I		—
	FILTRE A AIR	NOTE 1		C	C	C		135
	BOUGIES			I	R	I		117
*	JEU DE SOUPAPES		I	I	I	I		121
	HOILE MOTEUR	Tous les ans R	R	Tous les 3.200km: R				107
	TAMIS FILTRE A HUILE MOTEUR	Tous les ans C		C	C	C		109
*	ROTOR DE FILTRE HUILE-MOTOR				C			111
*	TENSION DE LA CHAINE CAMES		A	A	A	A		133
*	VITESSE DE MARCHÉ A VIDE DU CARBURATEUR		I	I	I	I		141