

INHALTSVERZEICHNIS

AUSSTATTUNG UND BEDIENUNGSELEMENTE	9
BENZIN UND ÖL	23
TRANSPORTWEISE	31
ÜBERÜFUNG VOR DEM FAHREN	35
ANLASSEN DES MOTORS	39
EINFAHREN	43
FAHREN DES MOTORRADES	45
WARTUNG	49
Motoröl	49
Zündkerze	55
Zündzeitpunktverstellung	57
Ventilspiel	61
Einstellung der Nockenkette	65
Reinigen des Luftfilters	67
Bedienung des Gasdrehgriffes	69
Einstellung des Vergasers	71
Reinigen des Luftfilters	73
Einstellung der Kupplung	75
Antriebskette	77
Bremsen	83
Überprüfung der vorderen und hinteren Federung	89
Ausbau des Vorderrades	91
Ausbau des Hinterrades	93
Pflege der Batterie	95
Pflege der Reifen	97
Einstellung des Bremslichtschalters	99
Werkzeugsatz	101
WARTUNGSPLAN	102
TECHNISCHE DATEN	103
SCHALTBILD	104