

## **Jauge d'essence**

La jauge d'essence montre une quantité approximative d'essence disponible. Si l'aiguille indique la valeur F (pleine), ceci signifie qu'il y a 19 litres d'essence dans le réservoir.

Lorsque l'aiguille reste tout d'abord dans la position RES ceci veut dire qu'il y a encore l'environ de 2,5 litres restés dans le réservoir.

Lorsque l'aiguille de la jauge se dirige vers le RES, faire le plein aussitôt que possible.

**ATTENTION: Il est nécessaire d'utiliser pour cette machine de l'essence à basse teneur en plomb avec un indice d'octane 91 ou supérieur.**

---

## **Benzinuhr**

Die Benzinuhr zeigt den zur Verfügung stehenden ungefähren Kraftstoffvorrat an. Bei F (Voll) sind ungefähr 19 Liter, einschließlich Reservevorrat, vorhanden. Wenn die Nadel zuerst RES anzeigt, sind noch ungefähr 2,5 Liter in Benzintank.

Wenn die Anzeigenadel auf "RES" steht, sobald wie möglich auftanken.

**VORSICHT: Dieses Motorrad benötigt bleiarms Benzin mit geringem Bleigehalt und einer Oktanzahl von 91 oder mehr.**