

Entretien de la batterie

Vérification du niveau d'électrolyte et son remplissage éventuel doivent s'effectuer à la fréquence indiquée dans le Programme d'entretien (page 148) et dans la section "Inspection avant conduite" (page 75). Le niveau d'électrolyte doit être maintenu entre le repère du niveau maxi (1) et celui-ci du niveau mini (2). Si le niveau soit plus bas que celui préconisé, ajouter de l'eau distillée jusqu'au niveau correct. Utiliser une seringue ou un entonnoir en plastique. La batterie est accessible en déverrouillant et en relevant le couvercle latéral.

PRECAUTION: Lors du contrôle du niveau de l'électrolyte ou de l'appoint d'eau distillée, s'assurer que le tube de respiration est raccordé à la sortie du reniflard de la batterie.

(3) ATTENTION (4) La tuyauterie est telle que ci-dessous (5) Coude de batterie (6) Reniflard de batterie (Bien introduire le tube de respiration) (7) Event de robinet (8) Trop-plein de carburateur (9) Trop-plein de réservoir auxiliaire (10) Vidange de climatiseur (11) Drain de réservoir de recette

Pflege der Batterie

Überprüfen des Elektrolytstandes und gegebenenfalls Nachfüllen von Elektrolyt sollte häufig durchgeführt werden, wie dies im Wartungsplan (Seite 148) und dem Abschnitt "ÜBERPRÜFUNG VOR DEM FAHREN" (Seite 75) ersichtlich ist. Der Elektrolytstand sollte zwischen den oberen (1) und unteren (2) Pegelmarkierungen gehalten werden. Falls er zu niedrig ist, füllen Sie destilliertes Wasser nach, um den Pegel zu erhöhen. Verwenden Sie dazu eine Spritze oder einen Plastiktrichter. Durch Entfernen des Seitendeckels ist die Batterie zugänglich.

VORSICHT: Beim Überprüfen des Elektrolytstandes in der Batterie oder beim Zugeben von destilliertem Wasser darauf achten, daß das Entlüfterrohr an den Entlüftungsausgang der Batterie angeschlossen ist.

(3) VORSICHT (4) Rohrführungen wie abgebildet (5) Batteriewinkel (6) Batterie-Entlüftungsschlauch (Entlüftungsschlauch sicher einsetzen) (7) Luftventil (8) Vergaserüberlauf (9) Tanküberlauf (10) A/C-Abfluß (11) Auffangtanküberlauf (12) Halterung