

INHALTSVERZEICHNIS

AUSSTATTUNG UND BEDIENUNGSELEMENTE	9
BENZIN UND ÖL	39
ÜBERPRÜFUNG VOR DEM FAHREN	47
ANLASSEN DES MOTORS	51
EINFAHREN	55
FAHREN DES MOTORRADES	57
WARTUNG	59
Motoröl	59
Hinterradachs Antrieb-Getriebeöl und Schmierung des Kardanwellengelenkes	65
Zündkerzen	69
Ventilspiel	71
Einstellung der Steuerkette	75
Reinigen des Luftfilters	77
Bedienung des Gasdrehgriffes	79
Einstellung des Vergasers	81
Einstellung der Kupplung	83
Vorderradbremse	85
Hinterradbremse	89
Überprüfung der vorderen und hinteren Federung	93
Ausbau des Vorderrades	95
Ausbau des Hinterrades	101
Pflege der Batterie	105
Auswechseln der Sicherung	107
Instandhaltung des Kühlers	109
Pflege der Reifen	113
Einstellung des Bremslichtschalters	123
Werkzeugsatz	125
WARTUNGSPLAN	127
TECHNISCHE DATEN	128
SCHALTBILD	129