

INHALTSVERZEICHNIS

AUSSTATTUNG UND BEDIENUNGSELEMENTE	9
BENZIN UND ÖL	43
ÜBERPRÜFUNG VOR DEM FAHREN	51
ANLASSEN DES MOTORS	55
EINFAHREN	59
FAHREN DES MOTORRADES	61
WARTUNG	63
Motoröl	63
Hinterradachs Antrieb-Getriebeöl und Schmierung des Kardanwellengelenkes	69
Zündkerzen	73
Zündzeitpunktverstellung	75
Ventilstößelspiel	85
Reinigen des Luftfilters	89
Bedienung des Gasdrehgriffes	91
Einstellung des Vergasers	93
Einstellung der Kupplung	95
Vorder- und Hinterradbremse	99
Überprüfung der vorderen und hinteren Federung	103
Ausbau des Vorderrades	105
Ausbau des Hinterrades	109
Pflege der Batterie	113
Auswechseln der Sicherung	115
Instandhaltung des Kühlers	117
Pflege der Reifen	123
Einstellung des Bremslichtschalters	125
Werkzeugsatz	127
WARTUNGSPLAN	129
TECHNISCHE DATEN	130
SCHALTBILD	131