

## **Jauge d'essence**

La jauge d'essence montre une quantité approximative d'essence disponible. Si l'aiguille indique la valeur F (pleine), ceci signifie qu'il y a 20 litres d'essence dans le réservoir, y compris l'essence en réserve. Lorsque l'aiguille reste tout d'abord dans la position RES, ceci veut dire qu'il y a encore l'environ de 4,5 litres restés dans le réservoir. Faire le plein le plus rapidement possible. Si l'approvisionnement du réservoir principal est épuisé, les derniers 4 litres peuvent être approvisionnés du réservoir auxiliaire en plaçant le robinet d'arrivée d'essence sur la position RES.

---

## **Benzinuhr**

Die Benzinuhr zeigt den zur Verfügung stehenden ungefähren Kraftstoffvorrat an. Bei F (Voll) sind ungefähr 20 Liter, einschließlich Reservestoff, vorhanden. Wenn die Nadel zuerst RES (Reserve) anzeigt, sind noch ungefähr 4,5 Liter im Benzintank. Den Benzintank möglichst bald auffüllen. Falls der Hauptkraftstoffvorrat zu Ende geht, können die letzten 4 Liter durch Drehen des Benzinahns auf RES verwendet werden.