

INDICE

SEGURIDAD CON LA MOTOCICLETA	8	Operación del acelerador	206
REGLAS DE SEGURIDAD		Ajuste del carburador	208
EN LA CONDUCCION	8	Embrague	210
APARATO DE PROTECCION	12	Respiradero de la caja de cigüeñal	214
MODIFICACIONES	12	Freno delantero y trasero	216
CARGA Y ACCESORIOS	14	Inspección de las Suspensiones	
NEUMATICOS: SIN CAMARA	26	delantera y trasera	220
SUSPENSION	38	Desmontaje de la rueda delantera	222
EQUIPOS Y CONTROLES	57	Desmontaje de la rueda trasera	234
COMBUSTIBLE Y ACEITE	154	Mantenimiento de la batería	246
INSPECCION ANTES DE		Reemplazo de los fusibles	250
PUESTA EN MARCHA	162	Limpieza del radiador	254
ARRANQUE DEL MOTOR	166	Ajuste del interruptor	
RODAJE	170	la luz de freno	260
CONDUCCION	172	Bolsa de herramientas	263
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	180	GUIA PARA GUARDAR LA	
MANTENIMIENTO	186	MOTOCICLETA	264
Numeros de serie	186	ESPECIFICACIONES	274
Etiqueta de Color	188	DIAGRAMA DE ALAMBRADO	275
Aceite para motor	190		
Aceite para engranaje de mando final	196		
Bujías	200		
Limpieza del filtro de aire	204		