

- (1) Ventilador de enfriamiento
- (2) Tapa del llenador de combustible
- (3) Pedal de cambio
- (4) Grifo de combustible
- (5) Soporte central
- (6) Estante lateral
- (7) Bateria

- (1) Ventilateur de refroidissement
- (2) Bouchon du trou de remplissage
- (3) Pédale de changement de vitesse
- (4) Robinet d'arrivée d'essence
- (5) Béquille lateral
- (6) Support lateral
- (7) Batterie

- (1) Kühlventilator
- (2) Benzinehinfüllverschluß
- (3) Gangschaltpedal
- (4) Benzinhahn
- (5) Mittelsätnder
- (6) Seitenständer
- (7) Batterie