

## **Sacoche latérales**

### Ouverture de couvercle de sacoche latérale:

Introduire la clé de contact (1) dans la serrure (2) et déverrouiller en faisant tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ouvrir les loquets.

### Fermeture de couvercle:

Referme les deux loquets. Introduire la clé de contact dans la serrure et verrouiller en faisant tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre. Extraire la clé.

---

## **Packtaschen**

### Abnehmen des Packtaschendeckels:

Den Zündschlüssel (1) in beide Schnappschlösser (2) stecken, diese durch Drehen des Schlüssels im Gegenzeigersinn aufschließen und die Schnappschlösser öffnen.

### Anbringen des Deckels:

Beide Schnappschlösser schließen. Den Zündschlüssel in beide Schlösser stecken und diese durch Drehen des Schlüssels im Uhrzeigersinn abschließen. Danach den Schlüssel abziehen.