

Interrupteur d'arrêt du moteur

L'interrupteur d'arrêt du moteur (1) se trouve près de la poignée gauche du guidon. Appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le moteur s'arrête totalement.

Motorabstellknopf

Der motorabstellknopf (1) befindet sich neben dem linken Stangengriff.
Den Knopf drücken, bis der Motor vollkommen abgestellt ist.