

PROGRAMME D'ENTRETIEN

Effectuer l'inspection avant la conduite (page 55) à chaque opération d'entretien périodique.

I: Examiner et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire.

C: Nettoyer R: Remplacer A: Régler L: Lubrifier

ELEMENT	FREQUENCE	TOUS LES	ENTRETIEN DE RODAGE	INTERVALLE D'ENTRETIEN REGULIER	Voir page
			350 km	1600 km	
* CONDUITE D'ESSENCE				I	—
* FONCTIONNEMENT DES GAZ				I	101
FILTRE A AIR		NOTE 1		C	99
BOUGIE D'ALLUMAGE				I	89
* JEU AUX SOUPAPES			I	I	91
HUILE MOTEUR			R	R	79
TAMIS DE CREPINE D'HUILE MOTEUR				C	81
* FILTRE CENTRIFUGE D'HUILE MOTEUR				C	85
* TENSION DE CHAINE DE DISTRIBUTION			A	A	97
* REGIME DE RALENTI DE CARBURATEUR			I	I	103