

Dépose de la roue avant

1. Soulever la roue au-dessus du sol en disposant un support sous le moteur.
2. Enlever le câble (1) du compteur de vitesse du moyeu de la roue avant.
3. Détacher le câble du frein (3) du bras du frein (2).
4. Déposer l'écrou de l'arbre (4) et retirer l'essieu avant.
5. Enlever la roue avant.

Ausbau des Vorderrades

1. Holzkiste unter den Motor schieben damit das Vorderrad vom Boden abgehoben wird.
2. Welle des Geschwindigkeitsmessers (1) von der Vorderradnabe demontieren.
3. Trennen Sie das Bremskabel (3) vom Bremsarm (2).
4. Entfernen Sie die Achsmutter (4) und ziehen Sie die Vorderradachse heraus.
5. Entfernen Sie das Vorderrad.