

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	WELCHES ZUERST EINTRITT ↓ →	KILOMETERSTAND (HINWELS (3))							SEITE	
			JEWELS	1 000 km (600 ml)	6 000 km (3 750 ml)	12 000 km (7 500 ml)	18 000 km (11 250 ml)	24 000 km (15 000 ml)	30 000 km (18 750 ml)		36 000 km (22 500 ml)
BATTERIE		MONAT		I	I	I	I	I	I	161	
BREMSFLÜSSIGKEIT		MONAT 2 JAHRE*R		I	I	*R	I	I	*R	139	
BREMSKLOTZVERSCHEISS				I	I	I	I	I	I	141	
BREMSSYSTEM			I		I		I		I	139	
* BREMSLICHTSCHALTER					I		I		I	177	
* SCHEINWERFEREINSTELLUNG					-I		I		I		
KUPPLUNGSFLÜSSIGKEIT		MONAT 2 JAHRE*R		I	I	*R	I	I	*R	127	
KUPPLUNGSSYSTEM					I		I		I	127	
SEITENSTÄNDER					I		I		I	145	
* FEDERUNG					I		I		I	143	
* MUTTERN, SCHRAUBEN, BEFESTIGUNGSTEILE			I		I		I		I		
** RÄDER					I		I		I		
** STEUERKOPFLAGER			I		I		I		I		

\*\* IM INTERESSE DER SICHERHEIT EMPFEHLEN WIR, DIESE TEILE NUR VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER WARTEN ZU LASSEN.

\* SOLLTE VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER GEWARTET WERDEN, AUSSER WENN DER BESITZER ÜBER DIE GEEIGNETEN WERKZEUGE UND WARTUNGSDATEN VERFÜGT UND MECHANISCH QUALIFIZIERT IST. SIEHE OFFIZIELLES HONDA-WERKSTATTHANDBUCH.

- HINWEISE: (1) Häufiger reinigen, wenn in staubiger Umgebung gefahren wird.  
 (2) Häufiger reinigen, wenn bei Regen oder mit Vollgas gefahren wird.  
 (3) Für höheren Kilometerstand die hier aufgestellten Häufigkeitsintervalle sinngemäß wiederholen.