

## INDICE

SEGURIDAD CON LA MOTOCICLETA . . . . .	9	Ajuste de la velocidad al ralenti	
REGLAS DE SEGURIDAD		del moto . . . . .	131
EN LA CONDUCCION . . . . .	9	Embrague . . . . .	133
APARATO DE PROTECCION . . . . .	13	Respiradero del cárter . . . . .	135
MODIFICACIONES . . . . .	13	Cadena de transmisión . . . . .	137
CARGA Y ACCESORIOS . . . . .	15	Frenos delantero y trasero . . . . .	145
NEUMATICOS: SIN CAMARA . . . . .	25	Inspección de las suspensiones	
SUSPENSION . . . . .	37	delantera y trasera . . . . .	149
EQUIPOS Y CONTROLES . . . . .	53	SopORTE lateral . . . . .	149
COMBUSTIBLE Y ACEITE . . . . .	79	Desmontaje de la rueda delantera . . . . .	151
INSPECCION ANTES DE		Desmontaje de la rueda trasera . . . . .	159
PUESTA EN MARCHA . . . . .	87	Mantenimiento de la batería . . . . .	165
ARRANQUE DEL MOTOR . . . . .	91	Reemplazo de los fusibles . . . . .	169
RODAJE . . . . .	95	Limpieza del radiador . . . . .	173
CONDUCCION . . . . .	97	Ajuste del interruptor de	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO . . . . .	102	la luz de freno . . . . .	181
MANTENIMIENTO . . . . .	107	Bolsa de herramientas . . . . .	183
Aceite para motor . . . . .	107	Números de serie . . . . .	185
Bujías . . . . .	113	Etiqueta de color . . . . .	187
Luz de válvulas . . . . .	117	GUIA PARA GUARDAR	
Limpieza del filtro de aire . . . . .	125	LA MOTOCICLETA . . . . .	189
Operación del acelerador . . . . .	129	ESPECIFICACIONES . . . . .	198
		DIAGRAMA DE ALAMBRADO . . . . .	200