

- (1) Sozius-Fußraste
- (2) Fußraste
- (3) Bremspedal
- (4) Jauge d'huile du
moteur
- (5) Motoröl-Einfülldeckel

- (1) Apoyapies para el pasajero
- (2) Apoyapies
- (3) Pedal del freno
- (4) Tapón del orificio
varilla de nivel
- (5) Tapón del orificio de llenado
de aceite del motor

- (1) Repose-pied passager
- (2) Repose-pied
- (3) Pédale de frein
- (4) Tauchstab
- (5) Bouchon du trou de
remplissage de l'huile
moteur