

5. Desatornillar los tres tornillos de la cubierta de la caja del filtro de aire (4) y extraer la cubierta (5).
6. Extraer el elemento del filtro de aire (6) de la caja del filtro.
7. Instalar un elemento nuevo en la caja del filtro de aire.
8. Instalar la cubierta de la caja del filtro de aire con los tres tornillos de unión.
9. Instalar el depósito de combustible y el asiento siguiendo el orden inverso al del desmontaje.
10. Instalar las cubiertas laterales derecha e izquierda.

- 
5. Die drei Schrauben (4) des Luftfiltergehäusedeckels abschrauben und den Deckel (5) abnehmen.
  6. Den Luftfiltereinsatz (6) aus dem Luftfiltergehäuse herausnehmen.
  7. Einen neuen Einsatz in das Luftfiltergehäuse einsetzen.
  8. Den Luftfiltergehäusedeckel mit den drei Befestigungsschrauben wieder anbringen.
  9. Kraftstofftank und Sitzbank in umgekehrter Ausbaureihenfolge wieder montieren.
  10. Beide Seitendeckel wieder anbringen.