

ATTENZIONE:

- Il gruppo dell'ammortizzatore posteriore comprende il dispositivo d'ammortizzazione contenente azoto ad alta pressione. Le istruzioni di questo manuale si limitano alla regolazione del solo gruppo dell'ammortizzatore. Non cercare di smontare, staccare o riparare il dispositivo d'ammortizzazione, perché altrimenti si potrebbe verificare una pericolosa esplosione. Tale pericolosa esplosione potrebbe verificarsi anche in caso di una sua foratura od esposizione ad una fiamma.

La manutenzione o l'eliminazione del dispositivo d'ammortizzazione deve essere fatta soltanto da un concessionario Honda autorizzato o da un meccanico specializzato che dispone degli attrezzi appropriati, attrezzatura di sicurezza e del manuale ufficiale d'officina Honda.

WARNING:

- Das Hinterrad-Federbein enthält einen Dämpfer, der mit Stickstoffgas gefüllt ist, das unter hohem Druck steht. Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Anweisungen beschränken sich auf die Einstellung der Dämpfer-Einheit. Versuchen Sie auf keinen Fall, die Dämpfer-Einheit zu zerlegen, abzutrennen oder zu warten; es besteht die Gefahr einer Explosion, die schwere Verletzungen verursachen kann. Durchschlag oder Einwirkung von Feuer können ebenfalls zu einer Explosion mit schweren Verletzungen führen. Wartung oder Beseitigung sollten nur von Ihrem autorisierten Honda-Händler oder einem qualifizierten Mechaniker ausgeführt werden, der mit den geeigneten Werkzeugen und Sicherheitseinrichtungen ausgestattet ist und über das offizielle Honda Service-Handbuch verfügt.