

WARTUNGSPLAN

Die Überprüfung vor dem Fahren ist zu jedem vorgesehenen Wartungsintervall durchzuführen.

I: ÜBERPRÜFEN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN ODER AUSWECHSELN, FALLS ERFORDERLICH

C: REINIGEN R: AUSWECHSELN A: EINSTELLEN L: SCHMIEREN

GEGENSTAND		HÄUFIGKEIT	JE NACHDEM WAS ZUERST EINTRIFFT ↓	ZURÜCKGELEGTE WEGSTRECKE [HINWEIS (1)]								
				x1 000 km	1	6	12	18	24	30	36	SEITE
				x1 000 ml	0,6	4	8	12	16	20	24	
		ALLE	MONAT		6	12	18	24	30	36		
*	KRAFTSTOFFSCHLÄUCHE					I		I		I		
*	DROSSELKLAPPENBETÄTIGUNG					I		I		I	127	
*	STARTERKLAPPEN-BETÄTIGUNG					I		I		I		
	LUFTFILTER		HINWEIS (2)					R		R	123	
	ZÜNDKERZEN				I	R	I	R	I	R	117	
*	VENTILSPIEL			I	I	I		I		I		
	MOTORÖL			R		R		R		R	111	
	MOTORÖLFILTER			R		R		R		R	113	
*	VERGASERABSTIMMUNG			I		I		I		I		
*	VERGASER-LEERLAUFDREHZAHL			I	I	I	I	I		I	129	
	KÜHLFLÜSSIGKEIT		HINWEIS (3)			I		I		I	179	
*	KÜHLER					I		I		I		