

Ref. No.	Description	Function
1	Speedometer	Shows riding speed.
2	Odometer	Shows accumulated mileage.
3	Tripmeter	Shows mileage per trip.
4	Tripmeter reset knob	Resets tripmeter to zero (0). Turn knob in direction shown.
5	Tachometer	Shows engine rpm.

No de referencia	Descripción	Función
1	Velocímetro	Muestra la velocidad a la que se conduce.
2	Odómetro	Muestra las millas recorridas
3	Odómetro para viajes	Muestra las millas recorridas en cada viaje o en cada sección de la carretera.
4	Mando de reposición a cero del odómetro para viajes	Girar el mando hacia la izquierda para poner el odómetro a cero.
5	Tacómetro	Muestra las rpm del motor.