

6. Remplir le carter d'huile de la qualité recommandée de 0,9 litres environ. Vérifier à nouveau le niveau. Ajouter de l'huile, s'il est nécessaire.

ATTENTION: Changer d'huile plus souvent que le recommandé à page 96, lorsque la machine utilisée fréquemment dans les zones plus poussiéreuses.

6. Fullen Sie ungefähr 0,9 Liter empfohlenes Qualitätsöl ein. Überprüfen Sie den Ölstand nochmals. Falls erforderlich, fullen Sie Öl nach.

WARNUNG: Führen Sie bei sehr staubigen Betriebsverhältnissen den Ölwechsel häufiger durch als auf Seite 98 empfohlen.