

PROGRAMME DE REVISION

Procéder à la vérification avant la conduite (page 68) lors de chaque révision.

I : VERIFIER ET NETTOYER, REGLER, LUBRIFIER OU REMPLACER SI BESION EST.

C: NETTOYER R: REMPLACER A: REGLER L: LUBRIFIER

ELEMENT	FREQUENCE	CELUI DE CES CAS SE PRESENTANT LE PREMIER ↓	INDICATION DU COMPTEUR KILOMETRIQUE [NOTE (4)]						VOIR
			1.000 km (600 mi)	6.000 km (3.600 mi)	12.000 km (7.200 mi)	18.000 km (10.800 mi)	24.000 km (14.400 mi)	30.000 km (18.000 mi)	
		TOUS LES							
* CONDUITES DE CARBURANT			I	I	I	I	I		
* CREPINES A CARBURANT		C	C	C	C	C	C		
* FONCTIONNEMENT DE LA POIGNEE DES GAZ			I	I	I	I	I		
* CARBURATEUR-COURSE			I	I	I	I	I		
FILTRE A AIR	NOTE (1)		C	C	C	C	C	Page 110	
RENIPLARD DU CARTER INFERIEUR	NOTE (2)		C	C	C	C	C	Page 164	
BOUGIES D'ALLUMAGE			I	R	I	R	I	Page 106	
* JEU AUX SOUPAPES			I	I	I	I	I	Page 112	
HUILE MOTEUR	ANS R	R	REEMPLACER TOUS LES 3.000 km (1.800 mi)					Page 100	
FILTRE A HUILE		R	R	R	R	R	R	Page 104	
* DECOMPRESSEUR POUR DEMARREUR			I	I	I	I	I		
* CARBURATEUR REGIME REDUIT			I	I	I	I	I	Page 122	