

INDICE

SEQUIRIDAD CON LA MOTOCICLETA	8
APARATO DE PROTECCION	12
CARGA Y ACCESORIOS	14
SEGURIDAD EN LOS DESCAMPADOS	20
EQUIPOS Y CONTROLES	25
COMBUSTIBLE Y ACEITE	44
INSPECCION ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA	50
ARRANQUE DEL MOTOR	54
RODAJE	58
CONDUCCION	60
MANTENIMIENTO	62
Aceite para motor	62
Bujía	66
Luz de válvulas	68
Descompresor del arranque	72
Ajuste de la cadena de levas	74
Mantenimiento del filtro de aire	76
Operación del acelerador	78
Ajuste del carburador	80
Ajuste del embrague	84
Cadena de transmisión	86
Frenos	92
Ajuste del interruptor de la luz de freno	98
Inspección de las suspensiones delantera y trasera	100
Desmontaje de la rueda delantera	102
Desmontaje de la rueda trasera	106
Mantenimiento de la batería	110
Reemplazo de fusibles	112
Mantenimiento de las llantas	114
Equipo de herramientas	116
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	
ESPECIFICACIONES	
DIAGRAMA DE ALAMBRADO	