

## Tanque de combustível


O tanque de combustível tem capacidade de 14 litros, incluindo 3,5 litros do suprimento de reserva. Para abrir a tampa (1), introduza a chave de ignição (2) na fechadura e gire-a para a direita. Retire a tampa.

## Combustível recomendado: gasolina comum

Após abastecer, recoloque a tampa no bocal do tanque encaixando a trava da tampa no rebaixo do bocal. Pressione a tampa e retire a chave. Certifique-se de que o tubo de respiro da tampa do tanque (3) está posicionado corretamente na coluna de direção.



*\* A gasolina é extremamente inflamável e até explosiva sob certas condições. Abasteça sempre em locais ventilados e com o motor desligado. Não acenda cigarros na área em que é feito o abastecimento e não admita a presença de faíscas ou chamas nessa área.*



- (1) Tampa do tanque
- (2) Chave de ignição
- (3) Tubo de respiro