


### AJUSTE VERTICAL DEL ENFOQUE DEL FARO DELANTERO

El ajuste vertical se puede hacer girando el tornillo (2) hacia dentro o afuera según sea necesario.

Obedezca las leyes locales.



(1) Caja del faro  
(2) Tornillo

(A) Arriba  
(B) Abajo