

INTERRUPTORES DO GUIDÃO ESQUERDO

Interruptor do farol (1) possui duas posições: H e OFF (indicada por um ponto de cor laranja).

H: Farol, lanterna traseira, lâmpada de posição e lâmpadas dos instrumentos acesos.

OFF (ponto laranja): Farol, lanterna traseira, lâmpada de posição e lâmpadas dos instrumentos apagados.

Comutador do farol

Pressione o comutador do farol (2) para “HI” para obter luz alta ou para “LO” para obter luz baixa.

- (1) Interruptor do farol
- (2) Comutador do farol
- (3) Interruptor das sinaleiras
- (4) Interruptor da buzina

Interruptor das sinaleiras

Posicione o interruptor das sinaleiras (3) para posição ◁ para sinalizar conversões à esquerda e ▷ para sinalizar conversões à direita.

Pressione o interruptor para desligar as sinaleiras.

Interruptor da buzina

Pressione o interruptor da buzina (4) para acionar a buzina.

