



3. Nun durch Drücken der UP/DOWN-Taste den Wert für die zweite Ziffernstelle wählen. Durch Gedrückthalten der UP/DOWN-Taste wird die Anzeige kontinuierlich weitergezählt.



oder



4. Die ADJUST-Taste drücken, worauf die erste Ziffernstelle zu blinken beginnt. Mit der ADJUST-Taste können Sie zwischen der Anzeige der ersten und zweiten Ziffernstelle umschalten.



5. Nun mit der UP/DOWN-Taste den Wert für die erste Ziffernstelle wählen.



oder



6. Die RESET-TRIP-Taste über eine Sekunde lang gedrückt halten. Dadurch setzt das Blinken aus, und die Vorgabefahrstrecke ist eingestellt.

