


- (2) Mit der UP/DOWN-Taste die Minuten - und Sekundenanzeige auf "58 : 00" einstellen.

Durch Gedrückthalten der UP/DOWN-Taste wird die Anzeige kontinuierlich weitergezählt.




- (3) Zwei Minuten vor dem Anfahren die RESET-TASTE kurz antippen.



- Bei jedem Antippen der RESET-TASTE wird der Fahrzeitzähler gestartet bzw. gestoppt.



- Durch Drücken der ADJUST-Taste wird zwischen 60-Minuten - und 24-Stunden-Anzeige der Fahrzeit umgeschaltet. Bei 24-Stunden-Anzeige erscheint rechts auf dem Display ein "M".



- Die Fahrzeitzählung läuft auch dann weiter, wenn der Tageskilometerzähler auf Uhrzeit-anzeige eingestellt oder die Zündung ausgeschaltet ist.