

## BEDIENING

### INSPEKTIE VOOR HET RIJDEN

#### ▲ WAARSCHUWING

\* Het niet uitvoeren van de Inspectie vóór het rijden, kan resulteren in ernstig lichamenlijk letsel of zware beschadiging van de motorfiets.

Inspekteer uw motorfiets dagelijks alvorens te gaan rijden. Het inspekteren van de onderstaande punten vergt slechts een paar minuten en kan u uiteindelijk veel tijd, kosten en zelfs uw leven besparen.

1. Motoroliepeil – vul motorolie bij indien nodig (blz. 27). Inspekteer op lekken.
2. Brandstofpeil – tank bij indien nodig (blz. 24). Inspekteer op lekken.
3. Koelmiddelpeil – vul koelmiddel bij indien nodig. Inspekteer op lekken (blz. 21–22).
4. Controleer de werking van de voor- en achterrem; controleer of er nergens remvloeistof lekt (blz. 14–18).
5. Banden – controleer banden op goede staat en juiste bandenspanning (blz. 34–35).

46

## BEDIENING

### INSPEKTIE VOOR HET RIJDEN

#### ▲ WAARSCHUWING

\* Het niet uitvoeren van de Inspectie vóór het rijden, kan resulteren in ernstig lichamenlijk letsel of zware beschadiging van de motorfiets.

Inspekteer uw motorfiets dagelijks alvorens te gaan rijden. Het inspekteren van de onderstaande punten vergt slechts een paar minuten en kan u uiteindelijk veel tijd, kosten en zelfs uw leven besparen.

1. Motoroliepeil – vul motorolie bij indien nodig (blz. 27). Inspekteer op lekken.
2. Brandstofpeil – tank bij indien nodig (blz. 24). Inspekteer op lekken.
3. Koelmiddelpeil – vul koelmiddel bij indien nodig. Inspekteer op lekken (blz. 21–22).
4. Controleer de werking van de voor- en achterrem; controleer of er nergens remvloeistof lekt (blz. 14–18).
5. Banden – controleer banden op goede staat en juiste bandenspanning (blz. 34–35).

46

6. Aandrijfketting – controleer op goede staat en juiste doorhang (blz. 75). Stel af en smeer indien nodig.
7. Gashendel – controleer op soepel openen en volledig sluiten in alle stuurposities.
8. Lichten en claxon – controleer koplamp, achter-/remlicht, richtingaanwijzers, indicators en claxon op juiste werking.
9. Motor-afzetschakelaar – controleer op juiste werking (blz. 31).
10. Veiligheidsontstekingsinrichting – controleer op juiste werking (blz. 89).

Corrigeer alle afwijkingen alvorens te gaan rijden. Kunt u een bepaald probleem niet zelf verhelpen, neem dan contact op met uw erkende Honda dealer.

6. Aandrijfketting – controleer op goede staat en juiste doorhang (blz. 75). Stel af en smeer indien nodig.
7. Gashendel – controleer op soepel openen en volledig sluiten in alle stuurposities.
8. Lichten en claxon – controleer koplamp, achter-/remlicht, richtingaanwijzers, indicators en claxon op juiste werking.
9. Motor-afzetschakelaar – controleer op juiste werking (blz. 31).
10. Veiligheidsontstekingsinrichting – controleer op juiste werking (blz. 89).

Corrigeer alle afwijkingen alvorens te gaan rijden. Kunt u een bepaald probleem niet zelf verhelpen, neem dan contact op met uw erkende Honda dealer.