

เลขที่อ้างอิง	รายละเอียด	หน้าที่
(1)	สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย (สีน้ำตาลเหลือง)	สัญญาณไฟกะพริบเมื่อเปิดสวิทช์ไฟเลี้ยวซ้าย
(2)	มาตรวัดความเร็ว	แสดงความเร็วในการขับขี่
(3)	มาตรวัดระยะทาง	แสดงระยะทางรวมทั้งถ่วง
(4)	เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	แสดงน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่โดยประมาณ (ดูหน้า 16)
(5)	สัญญาณไฟเลี้ยวขวา (สีน้ำตาลเหลือง)	สัญญาณไฟกะพริบเมื่อเปิดสวิทช์ไฟเลี้ยวขวา