


ระดับน้ำมันเบรคหน้า

ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรคในขณะที่ตั้งรถให้ตรง บนพื้นราบ ระดับน้ำมันเบรคควรอยู่เหนือตำแหน่งขีดบอกระดับต่ำ (1) ถ้าหากระดับน้ำมันอยู่ที่ตำแหน่งขีดบอกระดับต่ำ (1) หรือต่ำกว่า ให้ตรวจสอบการสึกหรอของผ้าดิสก์เบรค (หน้า 91) ผ้าดิสก์เบรคที่สึกหรอควรเปลี่ยนใหม่ และถ้าหากผ้าดิสก์เบรคยังไม่สึกหรอ ให้ตรวจสอบระบบเบรคของรถว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ น้ำมันเบรคที่แนะนำคือ น้ำมันเบรคฮอนด้า DOT 3 หรือ DOT 4 ที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิดมิดชิด หรือน้ำมันเบรคที่เทียบเท่า



(1) ขีดบอกระดับต่ำ

การตรวจเช็คจุดอื่นๆ :

ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเบรค เช็คการเสื่อมสภาพหรือการฉีกขาดของสายน้ำมันเบรคและเช็คจุดยึดต่างๆ