



หมายเลขประจำรุ่นรถ


หมายเลขตัวถังและหมายเลขเครื่องยนต์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจดทะเบียนและอาจจำเป็นต้องใช้เมื่อท่านสั่งซื้อชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนจากรุ่นผู้จำหน่าย บันทึกหมายเลขลงที่นี่เพื่อใช้ในการอ้างอิง

หมายเลขตัวถัง _____


หมายเลขตัวถัง (1) ประทับอยู่ที่ส่วนหลังของตัวถังใต้เบาะนั่ง

หมายเลขเครื่องยนต์ (2) ประทับอยู่ที่ด้านซ้ายล่างของเรือนเครื่องยนต์

หมายเลขเครื่องยนต์ _____



(1) หมายเลขตัวถัง



(2) หมายเลขเครื่องยนต์

