

## **Freni**

Gioco della leva del freno .....	77
Liquido .....	56, 75
Usura delle ganasce.....	80
Usura pastiglie.....	76
<b>Fusibili</b> .....	54, 100

## **G**

<b>Gasohol</b> .....	111
<b>Guasto elettrico</b> .....	93

## **I**

### **Impianto di esclusione accensione**

Cavalletto laterale.....	81
--------------------------	----

### **Impianto di esclusione dell'accensione**

collegato al cavalletto laterale.....	35, 81
<b>Interruttore del sistema start &amp; stop</b> .....	28, 32
<b>Interruttore indicatori di direzione</b> .....	28
<b>Interruttori</b> .....	28

## **K**

<b>Kit attrezzi</b> .....	45, 61
<b>Kit di riparazione</b> .....	92

## **L**

### **Lampadina**

Faro.....	94
Indicatore di direzione anteriore.....	99
Indicatore di direzione posteriore.....	97
Luce di posizione.....	96
Luce di stop/luce di posizione posteriore.....	97
Luce targa .....	99

### **Lavaggio dello scooter** .....

.....	104
-------	-----

### **Limite di peso** .....

.....	16, 113
-------	---------

### **Limite di peso massimo** .....

.....	16, 113
-------	---------

### **Limiti di carico** .....

.....	16
-------	----

### **Linee guida relative al carico** .....

.....	16
-------	----

## **M**

### **Manutenzione**

Elementi essenziali .....	51
Importanza.....	47
Programma.....	48
Sicurezza .....	47

### **Modifiche**.....

.....	15
-------	----