

## 《始動手順》

この車にはオートチョークが装備されていますのでエンジンが冷えているとき、暖まっているときにかかわらず以下の始動手順に従ってください。

1. メインスイッチを“●”(ON)にします。
  2. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
  3. スロットルグリップを完全に閉じ、キックスタータペダルを力強くキックします。
  4. エンジンがかかったら、サイドスタンドが確実に格納してあることを確認してからスタートしてください。
- エンジンがかからないときは、83 ページ記載の要領で確認してください。

### 知 識

- この車は、転倒したとき、自動的にエンジンを停止するシステムが装備されています。エンジンを再始動するときは、システムの作動を解除するためにメインスイッチを一度“OFF”にしてください。