《バッテリの取付け、取外し》

取外し

- 1. シートを取外します。(25ページ参照)
- 2. バンドを外します。
- 3. ○側コード端子のボルトを外し、○側コード を外します。
- 4. ターミナルカバーをめくり、⊕側コード端子 のボルトを外して、⊕側コードを外します。
- 5. バッテリを取出します。

取付け

• 取外しの逆手順でバッテリを取付けます。

バッテリコードは、必ず先に⊕側より取付けてください。

また、ターミナル部にゆるみが生じないように確 実にボルト/ナットを締付けてください。

