


スターボタン


ボタンを押している間、スターモーターが回転し、エンジンを始動させます。

注意

- エンジンストップスイッチがOFFのときはスターモーターは回転しません。
- スターモーター作動時にはヘッドライトが消灯します。
- スターモーターを連続して回転させないでください。消費電力が多いため、バッテリーがあがるおそれがあります。



スターボタン



ホーンボタン

ホーンボタン

メインスイッチが“ON”のとき、警音器ボタン(ホーンボタン)を押すと警音器(ホーン)が鳴ります。