

シート

シートの取付け、取外しかたは次の要領で行ってください。

《取外しかた》

1. メインスイッチのキーをヘルメットホルダに差し込み、右に回してヘルメットホルダのロックを解除します。
2. シートロック解除レバーを下に押し下げ、シートロックを解除します。
3. シートを後方にずらしながら持ち上げて取外します。

《取付けかた》

1. フレームのガイドにシートの凸部を差し込み、シートを取付けます。
2. シート後部を押し下げてロックします。シートを軽く持ち上げてロックがかかっていることを確認してください。
3. キーを抜きます。

注意

- シートの取付けは確実に行ってください。
- 洗車時、シートの下から強く水をかけないでください。内部に水が入り書類等がぬれることがあります。

