


車のお手入れ

- 洗車時、マフラーに水を入れないうでください。マフラー内部に水がたまると始動不良やサビの発生などの原因になります。
 - 洗車時、ブレーキの制動部分に水をかけないよううにしてください。水がかかるとブレーキの効き具合が悪くなる場合があります。
- 洗車後は、安全な場所で周囲の交通事情に十分注意し、低速で走行しながらブレーキを軽く作動させて、ブレーキの効き具合を確認してください。もし、ブレーキの効きが悪いときは、ブレーキを軽く作動させながらしばらく低速で走行して、ブレーキのしめりを乾かしてください。



- 洗車時、シートの方から強く水をかけないでください。内部に水が入り書類等がぬれることがあります。
- 車にワックスをかけるとき、塗装面及び樹脂部をコンパウンド、ワックスなどで強く磨くと塗膜が薄くなったり、色むらが生じますのでご注意ください。

