





### **Замок зажигания**

Включение/выключение электрооборудования, блокировка руля.

- ▶ Ключ может быть извлечен из замка зажигания, только когда замок находится в положении  (Off) (выкл) или  (Lock) (блокировка).

### **Выключатель двигателя / Кнопка стартера**

При обычной эксплуатации должен оставаться в положении  (RUN) (работа).

- ▶ В экстренной ситуации переведите выключатель в положение  (Stop) (останов) для остановки двигателя.

### **(On) (Вкл)**

Служит для включения электрической системы для пуска двигателя/езды.

### **(Off) (Выкл)**

Служит для остановки двигателя.

### **(Lock) (Блокировка)**

Блокировка руля.

