

## Strumentazione *(Segue)*

### Tempo trascorso

Visualizza il tempo di funzionamento a partire dall'ultimo azzeramento del contachilometri parziale.

Il tempo trascorso viene calcolato in base al valore visualizzato sul contachilometri parziale (A o B) selezionato. Inoltre, il tempo trascorso per il contachilometri parziale A viene visualizzato anche quando è selezionato il contachilometri totale.

Intervallo di visualizzazione: da 00:00 a 99:59 (ore:minuti)

- Il tempo trascorso ritorna a 00:00 quando la lettura supera 99:59.

**Per azzerare il tempo trascorso:**  **P.28**

### Consumo di carburante in riserva

Mostra il consumo di carburante da quando il 1° segmento (E) dell'indicatore livello carburante inizia a lampeggiare.

Quando il 1° segmento (E) dell'indicatore livello carburante inizia a lampeggiare, il consumo chilometrico medio, il consumo di carburante, la velocità media e il tempo trascorso passano al consumo di carburante in riserva. In tal caso, è necessario provvedere al rifornimento quanto prima.

- Lampeggia da "0,0" L o gal.
  - ▶ Quando la quantità di carburante consumata è superiore a 2,1 litri, l'indicatore RES sul display lampeggia più velocemente.

Dopo aver rifornito il serbatoio con una quantità di carburante superiore alla riserva, il display passa nuovamente alla modalità di visualizzazione normale.