

M

Manutenzione

Elementi essenziali	85
Importanza.....	79
Programma.....	80
Sicurezza	79

Modalità di guida	64
--------------------------------	----

Modifiche	15
------------------------	----

Motore

Avviamento.....	70
Filtro olio	105
Interruttore di spegnimento	57, 70, 150
Non si avvia	129
Numero	161
Olio	90, 103
Arresto	150
Surriscaldamento	130

Motore golfato	70
-----------------------------	----

N

Numeri di serie	161
------------------------------	-----

Numero di telaio	161
-------------------------------	-----

O

Olio

Motore.....	90, 103
-------------	---------

Orientamento dei fari	121
------------------------------------	-----

P

Parcheggio	13
-------------------------	----

Pneumatici

Foratura	136
Pressione dell'aria.....	94
Sostituzione	94, 96, 136

Portacasco	76
-------------------------	----

Precauzioni relative alla sicurezza	10
--	----

Precauzioni relative alla guida	11
--	----

Prendersi cura della propria motocicletta	153
---	-----

Pulsante del clacson	56
-----------------------------------	----

Pulsante di avviamento	57, 70
-------------------------------------	--------

R

Refrigerante	93, 107
---------------------------	---------

Regolazione orologio digitale	38
--	----

Rifornimento	75
---------------------------	----

Rimozione

Batteria.....	99
Carenatura sella monoposto.....	102
Sella anteriore.....	100
Sella posteriore.....	101